



## Uhrzeit oder Datum bei der Kasse Sharp XE-A 207 oder 2017 umstellen:

Drücken Sie auf die Taste **Mode**

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf PGM,  
bestätigen Sie mit **BAR**.

Sollte eine Passwortabfrage kommen geben Sie 1 2 3 4 ein,  
bestätigen Sie mit **BAR**.

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf Einstellungen,  
bestätigen Sie mit **BAR**.

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf Datum und Uhrzeit,  
bestätigen Sie mit **BAR**.

Nun mit der Pfeiltaste nach unten auf Uhrzeit oder Datum und gebe Sie die  
gewünschten Änderungen ein.

Bestätigen Sie mit **BAR**

Um den Programmiermodus zu verlassen drücken Sie die Taste **ESC** solange bis  
Sie wieder im Registrierkassenmodus sind.