

Uhrzeit oder Datum bei der Kasse Sharp ER-A 411 oder 421 umstellen:

Drücken Sie auf die Taste **Mode**

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf PGM2, bestätigen Sie mit **BAR**.

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf Einstellungen,
bestätigen Sie mit **BAR**.

Fahren Sie mit der Pfeiltaste nach unten auf Datum und Uhrzeit,
bestätigen Sie mit **BAR**.

Nun mit der Pfeiltaste nach unten auf Uhrzeit oder Datum und gebe Sie die
gewünschten Änderungen ein.

Bestätigen Sie mit **BAR**

Um den Programmiermodus zu verlassen drücken Sie die Taste **ESC** solange bis
Sie wieder im Registrierkassenmodus sind.