

## Umstellung Zeit bei einer Registrierkasse der Marke Sharp ER-A Modellen

1. Taste **MODE** drücken
2. Zahl **6** drücken
3. Taste **BAR** drücken
4. Zahl **2** drücken
5. Taste **BAR** drücken
6. Zahl **9** drücken
7. Taste **BAR** drücken
8. Pfeil runter und neue Uhrzeit eingeben
9. **BAR** drücken
10. **3 x ESC** Taste drücken

