

Umstellung Zeit bei einer Registrierkasse der Marke Sharp XE-A Modellen

1. Taste **MODE** drücken
2. Taste **6** drücken
3. Taste **BAR** drücken
4. Eingabe der Zahlen **1234** drücken
5. Taste **BAR** drücken
6. Taste **2** drücken
7. Taste **BAR** drücken
8. Taste **BAR** drücken
9. Taste **Pfeil unten** drücken
10. Uhrzeit eingeben drücken
11. Taste **BAR** drücken
12. **3 x** Taste **ESC** drücken

